

Monteringsinstruktioner för Akva Vital Electronic, max. 250-260 W / 230 - 240 V~

Läs denna bruksanvisning noga innan värmesystemet monteras och används. Sängen monteras i enlighet med medföljande anvisningar.

- Värmeenheten (A) placeras platt på sängbotten.
- Förhindra att vassa föremål skadar värmeenheten.
- Undvik stora nivåskillnader (D).
- Värmeenheten ska placeras minst 10 cm från sängens sida/skumsidan.
- Skum får inte ligga över värmeenheten.
- Skyddsduken (B) placeras direkt på värmeenheten (A), den får inte veckas där den täcker värmeenheten.
- Vattenmadrassen [C] placeras på skyddsduken (minimimått 40 x 140 cm).
- **Värmeenheten får inte slås på förrän madrassen fyllts på till användningsnivå.**
- När kontroldosan ställts in ska skyddskåpan sättas på för att undvika att inställningen ändras.

Viktigt

- Dra ut kontakten ur vägguttaget när madrassen ska tömmas.
- Dra inte i sladdarna. Om de skadas måste värmesystemet bytas.
- Kontroldosan med temperaturinställningen ska placeras på avstånd från vattenmadrassen, t.ex. på vattensängens sockel eftersom dosan inte är vattentät.
- Värmesystemet Akva Vital får enbart användas i komplett skick.
- Värmesystemet Akva Vital är inte godkänt för användning på sjukhus.

Användning

- Anslut värmesystemet till 230 – 240 V ~.
- Regleringsknappen ställs in på önskad temperatur. Observera att det tar 1 – 2 dygn att värma upp en kall säng. Sedan kan temperaturen finjusteras. Temperaturen har uppnåtts när indikatorn lyser grönt.
- Regulatorn har 11 nivåer och en precision på mindre än +/- 0,25 °C. När indikatorn lyser rött visar det att uppvärmningen ökas. Grönt visar att temperaturen har uppnåtts dvs. att uppvärmningen minskar eller hålls på konstant nivå.

Indikatorlampan i värmesystemets kontroldosa växlar mellan grönt och rött under normal drift.

Värmesystemet mäter temperaturen en gång var 5:e sekund. Det är också reaktionstiden när inställningar ändras, status förändras osv.

12-timmars drift

När madrassen värmts upp kan värmeenheten ställas in på 12-timmars drift. Gör följande om värmeenheten ska vara avstängd när sängen används:

- Vrid inställningsknappen till [sol/måne] i 5 sek. Indikatorn lyser gult som bekräftelse.
- Ställ in inställningsknappen på önskad temperatur.

Nu kommer värmesystemet att vara avstängt i 12 timmar, därefter värmer det upp normalt i 12 timmar och är sedan avstängt i 12 timmar osv. *Indikatorlampan på värmesystemets kontroldosa växlar mellan grönt och gult.* Gör följande om 12-timmars drift ska avbrytas:

- Stäng tillfälligt av strömmen till värmesystemet eller vrid inställningsknappen till [sol/måne] i 5 sek.

Efter strömavbrott startar värmesystemet i normal 24-timmars drift.

Statusvisning

Inställningsknappens lampa visar värmesystemets status eller eventuellt feltillstånd i enlighet med schemat nedan. Om inställningsknappens lampa blinkar rytmiskt i en färg tyder det på ett fel i värmesystemet. Se den nedersta raden i schemat nedan.

Värmesystemet är utformat att användas i en jordad installation. Om systemet inte är jordat eller om jordningen är dålig, kan en kittlande känsla uppstå när man rör vid madrassen. Kontakta en lokal installatör. Vattensängens energiförbrukning beror på madrassens värmeförlust. Det innebär att vattensängens temperatur och bäddningen har störst inflytande på värmesystemets energiförbrukning. Med god vård kan