

DELTA

- Montera sockeln (1-2). Se instruktionerna för Akva-socklar.
- För att fästa bottenplattan vid sockelramen, sätts ett stift i bottenplattans undersida (2). Se instruktionerna för sockeln för närmare detaljer.
- Placera överdraget (3). Fogen ska vara i huvudändan (3). Överdragets hörn placeras exakt i skumramens hörn. Om sängen har huvudgärd: var försiktig när bottenplattan lyfts och överdraget görs fast i huvudändan. Sätt fast överdraget med kardborrebanden, en sida i taget.
- Lägg överdragets underdel så att Akvas logotyp är i fotänden (4), ta av överdelen, sätt fästena i hålen i botten på överdraget och gör fast dem i hålen på bottenplattan.
- Skumramens sidor/ändar läggs i överdraget. Kontrollera att de passar på längden/bredden (6-7).
- Värmeenheten/-enheterna läggs på (7). Ledningen dras såsom visas på bilden (8). Se instruktionerna för Akva Vital elektroniska värmeenheter angående montering av värmeenheten.
- Montera skyddsduken (9). Skyddsduken finns i två varianter, inliner (9.1) och outliner (9.2)
- I sängar med två vattenmadrasser placeras den medföljande skum-/vattenavdelaren i sängens mitt (10).
- Vattenmadrassen läggs på skyddsduken (11). Se vattenmadrassens instruktioner.
- Överdragets överdel fästs vid överdragets underdel med blixtlåset (12) efter påfyllning av vatten, avluftning och påfyllning av L.L. (vattendesinfektionsmedel). Se instruktionerna för överdrag.

