

DECO

- Montera sockeln (1-2). Se instruktionerna för Akva-socklar.
- Träramen läggs på bottenplattorna (2). Träramen hopfogas med kilar (3).
- Eventuellt överdrag sätts på (4) . Fogen ska vara vid huvudänden. Överdragets hörn sätts utanpå träramens hörn. Om sängen har huvudgärde: var försiktig när bottenplattorna lyfts när överdraget görs fast i huvudänden. Gör fast överdraget genom att fästa kardborrebanden på en sida i taget.
- Placera överdragets underdel så att Akvas logotyp är i fotänden (5), tag av överdelen, sätt fästena i hålen på överdragets undersida och fäst dem i hålen på bottenplattan.
- Skumramens sidor/ändar placeras i överdraget. Kontrollera att de passar på längden/bredden (6-7).
- Värmeenheterna läggs på (8). Ledningen dras såsom visas på bilden (9). Se instruktionerna för Akva Vital elektroniska värmeenheter angående montering av värmeenheten.
- Montera skyddsduken (10). Skyddsduken finns i två varianter, inliner 10.1 och outliner 10.2.
- I sängar med två vattenmadrasser placeras den medföljande skum-/vattenavdelaren i sängens mitt (11).
- Vattenmadrassen läggs på skyddsduken (12). Se vattenmadrassens instruktioner.
- Fäst överdragets överdel på överdragets underdel med blixtlåset (13) efter påfyllning av vatten, avluftning och påfyllning av L.L. (vattendesinfektionsmedel). Se instruktionerna för överdrag.

