

MENUET

- Montera sockelramen. Se instruktionerna för Akva-socklar.
- Sängramen hopfogas (1). Kom ihåg huvudgärdsbeslagen om huvudgärd finns.
- Sängramen läggs på bottenplattan och fästs ihop. Sängramen skruvas fast på bottenplattan (2).
- Huvudgärden monteras på huvudgärdsbeslagen (3).
- Värmeenheten/-enheterna läggs på (4). Ledningen dras såsom visas på bilden. Se instruktionerna för Akva Vital elektroniska värmeenheter angående montering av värmeenheten.
- Montera skyddsduken (5).
- Vattenmadrassen läggs på skyddsduken (6). Se vattenmadrassens instruktioner.
- Överdraget läggs på (7). Se instruktionerna för överdrag.
- Eventuellt sidobord hopfogas, se 8.1 – 8.2, och monteras på sängramen.

