

AKVA BABY

- Montera barnsängen enligt fabrikantens anvisningar.
- Överdragets överdel och underdel skiljs åt genom att öppna blixtlåset. Vattenmadrassen och isoleringslagret tas ut.
- Överdragets underdel läggs plant på sängbotten (A).
- Skumramen placeras inuti överdragets underdel (B).
- Dra upp ventilen från madrassen, skruva av locket och ta bort proppen.
- Fyll madrassen med vatten direkt från vattenkranen utan användning av slangar. Vattenmängden regleras enligt nedanstående schema. Använd eventuellt en vikt.

Sängstorlek	Vattenmängd
55 cm x 115 cm	20 liter
60 cm x 120 cm	20 liter
70 cm x 140 cm	30 liter
- Tillsätt en konditioneringsplatt i madrassen. Luften pressas ut så att vattennivån ligger i ventilen.
- Sätt tillbaka proppen i ventilen och skruva på locket.
- Avlägsna överflödigt vatten från madrassens yta och sidor.
- Placera madrassen i skumramen med ventilen i fotänden (C).
- Isoleringslagret läggs på med den vita vätskebarriären uppåt (D).
- Överdragets överdel fästs vid underdelen med blixtlåset (E).

