

MADRASSER - INSTRUKTIONER

Akvas madrasser innehåller vinyl med ftalatfri mjukgörare för att ge lång livstid och bra miljöegenskaper. Läs denna bruksanvisning noga vid montering.

Påfyllning av vatten

Madrassen ska ha rumstemperatur innan den fylls med vatten.

Gör så här för att fylla på vatten i madrassen:

- 1 Veckla ut madrassen i sängramen med ventilen i fotänden.
- 2 Dra upp ventilen ur madrassen, skruva bort locket och bänd upp proppen med en nagel.
- 3 Det är viktigt att madrassens hörn exakt passas in i sängramen.
- 4 Fyll madrassen med tempererat vatten (ca. 25 grader C). Som huvudregel fylls madrassen med vatten upp till sängramens överkant, *minus ca. 1/3 av användarnas vikt*. Om användaren t.ex. väger 60 kg, tappas 20 liter ut när den är fylld upp till kanten. Det ger normalt optimal liggkomfort när man ligger ned i sängen.
- 5 Innan vattenmadrassen avluftas läggs en handduk runt ventilen så att eventuellt vatten sugts upp. Vattenmadrassen avluftas genom att luften masseras ut ur ventilen. Starta i huvudänden och massera mot ventilen. Lägg dig eventuellt tvärs över madrassen och rulla långsamt mot ventilen. När madrassen är avluftad kan det finnas veck på översidan. Det gör inget.
- 6 Det bakterie- och algdödande medlet, Long Life, tillsätts
- 7 Tryck ut den sista gnuttan luft ur ventilen. Sätt i proppen, skruva fast locket och tryck ned ventilen så att den är jämn med madrassen.
- 8 Anslut värmeenheten till 220-240 V och ställ in termostaten på önskad temperatur.

Efter uppvärmningen är sängen klar att användas.

Underhåll & rengöring

- 1 För att förhindra eventuellt ljud från luftbubblor ska madrassen avluftas 2-3 gånger under de första 14 dagarna. Om luftbildningar uppstår konstant/löpande ska Akva Quiet tillsättas i samband med avluftning.
- 2 Vattenmadrassens översida ska rengöras minst var 3:e månad. En kombinationsbehandling med Vinyl Wash och Aqua Guard rekommenderas.
- 3 Det bakterie- och algdödande medlet, Long Life, ska tillsättas en gång om året.

Tömning av madrassen

Kontakta eventuellt återförsäljaren som kan stå till tjänst med vägledning, uthyrning av pump eller själva tömningen. *Observera: Tömning och efterföljande påfyllning av en madrass reducerar dämpningen avsevärt. Effekten försvinner delvis av sig själv efter ett par veckor men man bör räkna med en permanent reduktion på ca. 10 - 20 % efter en tömning.*

Instruktioner för gör-det-självare:

Vattenmadrassen töms med en slang från madrassen till ett lägre liggande avlopp med hjälp av en pump på följande sätt:

- 1 Stäng av värmeenheten så att madrassen inte förstörs av värmen när den har tömts.
 - 2 Dra upp ventilen ur madrassen, skruva bort locket och bänd upp proppen med en nagel.
 - 3 Gör fast slangen i madrassen med det medföljande munstycket för tömning/påfyllning eller genom att sticka in vattenslangen ca. 30 cm i madrassen och fäst den med bred och stark tejp. Tejpen sätts fast runt om slangen och ventilen, det är viktigt att det är lufttätt.
 - 4 Stoppa vattnet genom att böja slangen 1 m från kranen så att inte luft kommer in. Dra sedan bort slangen från kranen och placera slangändan snabbt i golvavloppet. Sedan rätas slangen ut så att vattnet kan flöda fritt. Ju lägre avloppet är i förhållande till madrassen, desto fortare strömmar vattnet ut. Det tar 2-8 timmar att tömma madrassen och det är vanligtvis 15-20 liter vatten kvar i madrassen när vattnet slutar rinna.
 - 5 Efter tömning stängs ventilen med proppen innan luft tränger in. Proppen sätts i och locket skruvas på. Madrassen tar upp lite utrymme och dämpningsmaterialet kan inte förskjutas.
- OBS** Om vattnet slutar rinna under tömningen beror det på att det inte är lufttätt mellan slangen och ventilen. Fyll i vatten i slangen och täta fogen mellan slangen och ventilen.