

# AKVA BOX

- Sockelramen hopfogas med aluminiumhörn ( 1 ).
- Montera huvudgärdsbeslag om sängen har huvudgärde ( 2 ).
- Stabilisatorerna placeras inuti sockelramen såsom visas ( 3 ).
- Antalet stabilisatorer varierar beroende på sängens bredd ( 6 )
- Bottenplattorna läggs på sockelramen. De monteras med fästena. Använd hålen som är markerade på bild 5. Bottenplattorna hopfogas med de fyra benen ( 5 ).
- Med huvudgärde: montera huvudgärdet genom att sätta öppningarna i botten på gaveln på beslagen ( 2 ).

