

## Akva 4 Box

- Montera skenorna ( 1 ) som är markerade på 3 ställen med hål. Använd hålen på skenorna, hjulen på skenorna ska vara vända nedåt (1.1). Skenorna passar ihop 2 och 2, en höger och en vänster med hjulen vända nedåt. Kontrollera att skenorna sitter lika högt ( 2 ).
- Lådorna placeras såsom visas ( 1 ).
- Lådorna hopfogas med ett mellanstycke ( 2 ).
- Ett mellanstycke placeras på skåpen i fotänden ( 3 )
- I huvudänden monteras 2 huvudändstycken som kan ha olika längd beroende på sängens längd. Huvudändstycket är alltid längre än det i fotänden ( 5 ). Sockeländen monteras med aluminiumhörn ( 5 )
- Om sängen har huvudgärde: Montera huvudgärdsbeslagen på huvudändstycket ( 3 ).
- Metalllådorna monteras genom att sidorna häktas fast på bakstyckena. Skjut in lådbotten i skåran och kontrollera att sidorna är vända såsom på bilden med en högersida och en vänstersida ( 4 ). Montera beslagen på lådans framsida ( 4 ). Montera lådans framkant ( 4 ). Man kan justera höjden på lådans framsida genom att lossa låsbeslaget, sedan kan låsbeslaget skjutas upp eller ned.
- Placera stabilisatorerna som på bilden. Utan huvudgärd ( 6 ). Med huvudgärd ( 5 ).
- För montering av bottenplattor, se monteringsanvisningen för Akva boxsockel, punkt 5 och 6.

