

AKVA BENTI

- Montera ramens 4 hörn. Den kraftigaste delen ska vara riktad nedåt. Skruvarna sätts med avståndsroren genom de två ramarna och fästes löst vid benen (1). Om sängen har huvudgärde ska ramen placeras med huvudgärdsbeslaget i ramen för montering av benen.
- Montera resten av ramarna med eller utan ben (2).
- När sockeln monterats dras skruvarna åt. Montera eventuellt huvudgärde.
- Placera sockeln på dess slutgiltiga plats. Ramens placering på golvet och optimal viktfördelning uppnås med användning av ställskruvarna nederst på benen (4).
- Bottenplattorna läggs på Benti-ramen. Plattorna hopfogas genom att flytta monteringsklämmorna så att de sitter tvärs över plattorna (3).
- För att fästa bottenplattan i sidläge, monteras fixeringsstift i de mittersta, förborrade hålen på plattorna (5). Kontrollera att bottenplattan ligger mot eventuellt huvudgärde eller att bottenplattan skjuter ut lika mycket vid huvud- och fotändan.

