

AKVA SOFT / AKVA JUNIOR

- Montera sockelramen (1-2). Se instruktionerna för Akva-socklar.
- Placera överdragets botten så att Akva-logotypen är i fotändan (3). Tag av överdelen, sätt fästena i hålen i överdragets botten och fäst dem i hålen på bottenplattan.
- Skumramens sidor/ändar läggs i överdraget. Kontrollera att de passar på längden/bredden (4-5).
- Värmeenheten/-enheterna läggs på (6). Ledningen dras såsom visas på bilden (7). Se instruktionerna för Akva Vital elektroniska värmeenheter angående montering av värmeenheten.
- Montera skyddsduken (8). Skyddsduken finns i två varianter, inliner 8.1 och outliner 8.2
- I sängar med två vattenmadrasser placeras den medföljande skum-/vattenavdelaren i sängens mitt (9).
- Vattenmadrassen läggs på skyddsduken (10). Se vattenmadrassens instruktioner.
- Fäst överdragets överdel på överdragets underdel med blixtlåset (11) efter påfyllning av vatten, avluftning och påfyllning av L.L. (vattendesinfektionsmedel). Se instruktionerna för överdrag.

