

INSIDE

- Montera sockelramen (1-2). Se instruktionerna för Akva-socklar.
- Montera skumramen (3) genom att sätta fast skumramens kardborreband på bottenplattans kardborreband. Skumramens kant ska vara jäms med bottenplattans kant. Skumramens hörn sätts ihop med kardborreband.
- Montera överdragets botten så att AKVA-logotypen är i fotänden (4). Tag av överdelen, sätt fästena i hålen i överdragets botten och fäst dem i hålen på bottenplattan.
- Skumramens sidor/ändar läggs i överdraget. Kontrollera att de passar på längden/bredden (5-6).
- Värmeenheten/-enheterna läggs på (7). Ledningen dras såsom visas på bilden (8). Se instruktionerna för Akva Vital elektroniska värmeenheter angående montering av värmeenheten.
- Montera skyddsduken (9). Skyddsduken finns i två varianter, inliner 9.1 och outliner 9.2
- I sängar med två vattenmadrasser placeras den medföljande skum-/vattenavdelaren i sängens mitt (10).
- Vattenmadrassen läggs på skyddsduken (11). Se vattenmadrassens instruktioner.
- Fäst överdragets överdel med överdragets underdel med blixtlåset (12) efter påfyllning av vatten, avluftning och påfyllning av L.L. (vattendesinfektionsmedel). Se instruktionerna för överdrag.

