

# Så här lagar du din vattensäng

Om det går hål på din vattenmadrass kan den lagas. Vi rekommenderar inte lagning av spruckna svets sömmar. Den typen av skador är ofta tecken på fel i tillverkning eller "ålderssvaghet". Byt i sådana fall hellre till en ny madrass så slipper du problem i fortsättningen.

## 1. LOKALISERA HÅLET

Om du inte hittat hålet kan prova någon av följande metoder:

- Lägg ut madrassen på golvet eller ev. i sängramen (väl avtorkad) och fyll med vatten tills du ser var det läcker.
- En annan metod är att vakuumsuga madrassen med slangset (art.nr. 6-301). Lyssna efter ett sugande "pysljud". Om du stryker en fuktad trasa över madrassen kan det vara lättare att hitta hålet.

OBS! Du behöver bara tömma madrassen om det samlats fukt i säkerhetsduken.

## 2. FÖRBEREDELSE

Rengör och torka av ytan noggrant. Ytan måste vara torr och fri från smuts och fett. Rugga ev. med fint slippapper ca 1 cm runt hålet. Utför arbetet så att inget vatten läcker under lagningen. Klipp runda lappar, dvs inga kanter.

## 3. LAGNING

- Om är ett litet stickhål räcker det oftast att lägga på en droppe lim. Dra gärna något i vinylen så att limmet lättare rinner ner i hålet. Låt torka i minst 3 timmar.
- Hål som är lite större lagas med lagningslapp. Klipp så att lappen täcker någon cm runt hålet (klipp runda lappar). Stryk lim på ytan runt om och i hålet samt på lappens ruggliga yta och vänta ca 30 sekunder därefter pressa samman. Pressa med tummen några minuter. Låt det torka över natten eller i minst 3 timmar.
- Spruckna svets sömmar går att laga, men ej om madrassen är för gammal, den bör bytas efeter 7-15år beroende av tillverkningsår.

**Svensk Vattensängservice • Kompanigatan 1-2 • 553 05 JÖNKÖPING • 036-16 91 50 • [www.waterbed.se](http://www.waterbed.se)**

Slangset m. pump artnr: 6-301



Lagningsatts artnr: 6-305

