


# Monteringstips för Akva soft

**Lycka till med monteringen av din vattensäng! Här följer några goda råd.**



## Akva Box-sockel

Sockelns ram sätts ihop med tillhörande aluminiumhörn(A), montera ev. huvudgavels beslag på sockelns långsida(B). Montera kryssen jämt fördelat, antalet varierar beroende på storlek(C). Centra botten-skivorna på sockeln och fäst dem med de medföljda plast detaljerna(E). Montera på ev. huvudgavel på sockels beslag(F).

## Skumkanterna

Lägg ut "tyg-ramen" på bottenplattorna och kontrollera att den täcker bottenplattan (D) lägg sedan i skumkanterna enligt bilden och sträck ut dem (E-F).

*Delad madrass=skumkant i mitten(M)*

## Värmeelementet


Kontrollera att värmeelementet är riktigt placerat(G). Lägg ej över skarv (bilden är missvisande). Det är en fördel om värmeplattan placeras så långt mot fotändan som möjligt. Detta för att du inte ska sitta på plattan när du t ex vill läsa i sängen. För ut kabeln i ena hörnet(H).

## Säkerhetsduken och vattenmadrassen

Lägg säkerhetsduken på plats(J) och vattenmadrassen(N) på den. Sträck ut och undvik veck. Kontrollera att hörnen ligger lika runt om på båda.

## Vattenpåfyllning

Fyll med ljummet vatten, ca 30 grader. Eftersträck madrassen när du fyllt några centimeter. Pressa ur luft ur madrassen när den är fylld till ca 2/3. Färdigfyll madrassen. Lagom är när du när botten sittande och i sidoliggande precis lättar från botten. För mycket vatten försämrar liggkomforten avsevärt. Lufta därefter madrassen så att inga kluckljud uppstår. Smidigast är att använda en luftpump.



**Antialgmedel:** Fyll på en flaska antialgmedel. Koppla på värmelementet (ca 30 grader). Bädda och sov så gott!

**Lufta madrassen:** Du kan behöva lufta madrassen några gånger första veckan. Sedan gör du det vid behov när du hör kluckljud.

**Rengöring:** Rengör madrassen regelbundet med vinylvårdsmedel och fyll en flaska antialgmedel varje halvår.

**Support:** Har du några frågor angående monteringen vänligen hör av dig på telefon 036-16 91 50